

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ PRO CS-4116

VERTÓN®

№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	01.14254.14416	Цилиндр Verton Garden Pro CS-4116	1
2	01.14254.14382	Теплоизолятор Verton Garden Pro CS-4116	1
3	01.14254.14407	Прокладка изолятора Verton Garden Pro CS-4116	1
4	01.14254.14408	Прокладка карбюратора Verton Garden Pro CS-4116	1
5	01.14254.16589	Прокладка цилиндра Verton Garden Pro CS-4116	1
6		Болт М5х20	4
7	01.14254.14410	Глушитель Verton Garden Pro CS-4116	1
8			1
9	01.14254.14409	Прокладка глушителя Verton Garden Pro CS-4116	1
10		Болт М5х60	2
11		Гайка М5	2
12		Болт М5х14	1
13		Картер в сборе	1
14	01.14254.14413	Подшипник коленвала Verton Garden Pro CS-4116	2
15		Стопорное кольцо Ø32	1
16	01.14254.14400	Сальник коленвала сторона сцепления Verton Garden Pro CS-4116	1
17	01.14254.14399	Сальник коленвала сторона стартера Verton Garden Pro CS-4116	1
18		Шпилька шины	2
19	01.14254.16591	Прокладка картера Verton Garden Pro CS-4116	1
20		Болт М5х30	4
21	01.14254.14391	Выходной патрубок маслонасоса Verton Garden Pro CS-4116	1
22	01.14254.16590	Уловитель цепи Verton Garden Pro CS-4116	1
23		Болт М5х35	1
24	01.14254.14411	Натяжитель цепи Verton Garden Pro CS-4116	1
25			1
27			1



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

PRO CS-4116

VERTÓN[®]

26	01.14254.14397	Накладка натяжителя цепи Verton Garden Pro CS-4116	1
28	01.14254.14405	Поршень Verton Garden Pro CS-4116	1
29	01.14254.14330	Поршневое кольцо Verton Garden Pro CS-4116	1
30	01.14254.14402	Поршневой палец Verton Garden Pro CS-4116	1
31	01.14254.14401	Стопорное кольцо поршневого пальца Verton Garden Pro CS-4116	2
32	01.14254.14403	Подшипник поршневого пальца Verton Garden Pro CS-4116	1
33	01.14254.14404	Уплотнение поршневого пальца Verton Garden Pro CS-4116	2
34	01.14254.14398	Коленвал в сборе Verton Garden Pro CS-4116	1
35	01.14254.16592	Крышка цилиндра Verton Garden Pro CS-4116	1
36		Заглушка зима-лето	1
38		Винт ST4.8x16	4
40	01.14254.16593	Рычаг воздушной заслонки Verton Garden Pro CS-4116	1
41		Уплотнение рычага	1
43		Прокладка пылезащитная	1
44	01.14254.14381	Воздушный фильтр Verton Garden Pro CS-4116	1
45	01.14254.16594	Крышка воздушного фильтра Verton Garden Pro CS-4116	1
46	01.14254.14383	Винт крепления крышки корпуса Verton Garden Pro CS-4116	1
47	01.14254.16595	Входной патрубок маслонасоса Verton Garden Pro CS-4116	1
48	01.14254.14389	Фильтр маслонасоса Verton Garden Pro CS-4116	1
49	01.14254.14393	Звездочка ведущая Verton Garden Pro CS-4116	1
50			1
51	01.14254.14395	Сцепление в сборе Verton Garden Pro CS-4116	1
56	01.14254.16596	Маслонасос в сборе с приводом Verton Garden Pro CS-4116	1
57	01.14254.14388	Маслонасос Verton Garden Pro CS-4116	1
58	01.14254.14412	Привод маслонасоса Verton Garden Pro CS-4116	4
59	01.14254.14392	Крышка маслонасоса Verton Garden Pro CS-4116	1

60		Болт M4x14	1
61		Шайба червяка	1
63	01.14254.14415	Маховик Verton Garden Pro CS-4116	1
64		Контргайка M8	1
65	01.14254.14406	Магнето в сборе □ катушка зажигания □ Verton Garden Pro CS-4116	1
66		Винт M4x14	2
67	01.14254.14361	Свеча зажигания Verton Garden Pro CS-2512/4116/4518/5420	1
68		Пружина	1
69		Свечной колпачёк	1
70	01.14254.14384	Рукоятка для левой руки Verton Garden Pro CS-4116	1
71		Винт	4
72	01.14254.14417	Подошва в сборе Verton Garden Pro CS-4116	1
73		Курок газа	1
74		Пружина курка газа	1
75		Шплинт	1
76	01.14254.14386	Пробка бензобака Verton Garden Pro CS-4116	1
77			1
78	01.14254.14387	Пробка маслобака Verton Garden Pro CS-4116	1
79			1
80	01.14254.14377	Накладка рукоятки пилы Verton Garden Pro CS-4116	1
81		Предохранитель курка газа	1
82		Винт	1
83	01.14254.14378	Выключатель зажигания Verton Garden Pro CS-4116	1
84		Провод	1
85		Провод	1
86		Сапун топливного бака	1
87		Прокладка сапуна	1
88		Тяга газа	1

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

PRO CS-4116

VERTÓN®

89		Шланг сапуна масляного бака	1
90	01.14254.14379	Шланг топливный в сборе с фильтром Verton Garden Pro CS-4116	1
91		Шланг топливный	1
92		Уплотнитель топливных шлангов	1
93	01.14254.14380	Топливный фильтр Verton Garden Pro CS-4116	1
95		Заглушка	1
96		Корпус	1
97		Винт М5х14	4
98		Амортизатор левый верхний	1
99		Амортизатор правый нижний	1
100		Винт ST4.8x19	2
101		Заглушка амартизатора	1
102		Заглушка амартизатора	1
103		Винт ST4.8x16	1
104		Амортизатор правый верхний (пружина)	1
105		Винт ST4.8x19	2
106	01.14254.14419	Тормоз цепи в сборе Verton Garden Pro CS-4116	1
107		Ручка тормоза	1
108		Пружина ручки тормоза	1
109		болт М5х39	1
110		Втулка	1
111		Втулка накладки	1
112		Нкладка ручки тормоза	1
113		Пружина накладки	1
114		Шайба пружины	1
115		Пружина нажимная ручки тормоза	1
116		Шайба	1
117		Гайка М5	1
118		Крышка механизма тормоза цепи	1

119		Винт ST4.2x10	2
120		Рычаг тормозного механизма	1
121		Штифт	1
122		Шток рычага	1
123		Лента тормоза	1
124		Штифт	1
125		Пружина тормоза основная	1
127		Гайка М8	2
128	01.14254.14385	Диффузор стартера Verton Garden Pro CS-4116	1
129	01.14254.14418	Стартер в сборе Verton Garden Pro CS-4116	1
130		Барaban стартера	1
131	01.14254.16597	Пружина стартера с обоймой Verton Garden Pro CS-4116	1
132		Канат запускной	1
133	01.14254.16598	Рукоятка стартера Verton Garden Pro CS-4116	1
134		Винт ST4.8x13	1
135		Винт ST4.8x19	3
137		Амортизатор передний нижний (пружина)	1
138		Винт М5х14	1
139	01.14254.14414	Карбюратор Verton Garden Pro CS-4116	1
140	01.14254.16599	Опора воздушного фильтра Verton Garden Pro CS-4116	1
141		Болт М4х65	2
142		Винт ST4.8x16	1

