


# ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЗУ-1000

**VERTÓN**<sup>®</sup>



# ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЗУ-1000

**VERTON**<sup>®</sup>

№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	01.8881.18298	Панель корпуса передняя ПЗУ VERTON 1000	1
3	01.8881.18299	Разъём кабеля ПЗУ-1000	1
4	01.8881.18300	Колодка клеммная предохранителя VERTON ПЗУ-1000	4
5	01.7957.8104	Предохранитель VERTON 500A ПЗУ-1000	1
6	01.9080.10996	Силовой провод с крокодилом (-) (VERTON) ПЗУ-800/1000	1
	01.9080.10996	Силовой провод с крокодилом (+) (VERTON) ПЗУ-800/1000	1
7	01.8881.18301	Колодка клеммная силового провода VERTON ПЗУ-1000	1
8	01.7957.8091	Переключатель дистанционного управления ПЗУ-1000	1
9	01.8881.18302	Фиксатор кабеля VERTON ПЗУ-800/1000	1
10	01.8881.18303	Выключатель ПЗУ-1000	1
11	01.8881.18304	Переключатель управления ПЗУ-1000	2
12	01.7957.8092	Амперметр VERTON ПЗУ-1000	1
13	01.8881.12244	Рукоятка транспортировочная пластиковая ПЗУ-1000	1
14	02.010.00212	Ручка пакетного переключателя ПЗУ-800	1
15	01.7957.8082	Рукоятка пластиковая таймера VERTON ПЗУ-500/600	1
16	01.7957.8090	Переключатель пакетный VERTON ПЗУ-1000	1
17	01.8881.10549	Таймер ПЗУ VERTON ПЗУ-800	1
18	01.7957.8094	Трансформатор управляющий VERTON ПЗУ-1000	1
19	01.8881.18305	Панель корпуса задняя ПЗУ VERTON 1000	1
20	01.8881.18306	Колесо VERTON ПЗУ-1000	2
21	01.8881.18307	Штанга колес VERTON ПЗУ-1000	1
22	01.8881.18308	Нижняя панель корпуса ПЗУ VERTON 1000	1
23	01.8881.18309	Контактор ПЗУ-1000	1
24	01.8881.8096	Трансформатор VERTON ПЗУ-1000	1
25	01.7957.8097	Термостат перегрева VERTON ПЗУ-1000 (таблетка)	1
26	01.7957.8098	Мост диодный VERTON ПЗУ-1000	1
27	01.7957.8099	Разветвитель VERTON ПЗУ-1000	1